



## Инструкция

по подключению внешних датчиков температуры к Вектор-Ethernet

Подключение кабеля необходимо производить в следующем порядке:

1. Вскрыть корпус прибора
2. Протянуть Ethernet-кабель без разъёма через кабельный ввод
3. Обжать кабель на разъём RJ-45 в стандартной расцветке
4. Воткнуть разъём RJ-45 в устройство
5. Протянуть кабель датчика температуры через кабельный ввод
6. Подключить разъем датчика температуры, совместив метки как показано на фото
7. Затянуть кабельный ввод



8. Закрывать корпус прибора крышкой, затянуть винты